

| | |
|---|--|
| <p>Учетная запись Windows</p> | <p>Наименование учетной записи, под которой установлена станция ППЭ, не должно содержать русских букв; учетная запись должна иметь права локального администратора</p> |
| <p>Дубли устройств в системе</p> | <p>Перед прохождением КТГ необходимо удалить все устройства в параметрах компьютера, кроме используемого, а также копии установленных принтеров</p> |
| <p>Драйвер принтера</p> | <p>Необходимо скачать с официального сайта производителя устройства последнюю доступную версию драйвера принтера и установить ее на компьютер</p> |
| <p>Оборудование</p> | <p>После прохождения КТГ не рекомендуется отсоединять принтер, периферийные устройства от компьютера, если это необходимо сделать, следует подключить устройство в тот же usb-порт</p> |
| <p>Дополнительные настройки</p> | <p>В свойствах принтера в разделе «Дополнительно»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выставить параметр: «Использовать очередь печати (ускорение работы приложений)» • установить чек-бокс: «Начинать печать после помещения в очередь всего задания» |
| <p>Автоблокировка и переход в «спящий режим»</p> | <p>При подготовке станции следует отключить автоблокировку компьютера и его переход в «спящий» режим и/или режим «экранный заставки», а также иной режим, кроме активного окна отображения «Рабочего стола» Windows при любом варианте использования питания</p> |
| <p>Физическое подключение принтера</p> | <p>Требуется обратить особое внимание на качество соединения компьютера и принтера, при необходимости заменить кабель, если на нем имеются повреждения</p> |
| <p>Тестовая печать</p> | <p>При подготовке станции необходимо тщательно проверить тестовый пакет на предмет брака печати и выполнить полную печать тестового комплекта</p> |

